

Bedienungsanleitung Räucherzapfe

Sie halten eine Räucherzapfe der Marke „Oppacher Advent“ in den Händen.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Räucherzapfe nur ihrer Bestimmung nach.
- Benutzen Sie die Räucherzapfe nur auf temperaturbeständigen Untergründen.
- Stellen Sie ausschließlich Standardröucherkerzen (1,7 cm) ein. Bitte beachten Sie zu den Röucherkerzen die Hinweise des Herstellers.
- Die Räucherzapfe von offenen Flammen fernhalten.
- Bei Betrieb der Räucherzapfe können sehr hohe Temperaturen entstehen, dadurch wird das Verbindungsrohr zwischen Räucherzapfe und Standfuß sehr heiß! Ebenso wird nach einiger Zeit auch der Standfuß warm.
- Verlassen Sie während Sie die Räucherzapfe benutzen nicht den Raum.
- Benutzen Sie die Räucherzapfe nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Röucherkerze erst, wenn diese nicht mehr heiß ist.

Bedienung

- Die Räucherzapfe ist ein Dekorationsartikel und nur für den privaten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Entnehmen Sie die Röucherkerze aus der Geschenkverpackung.
- Lösen Sie den Granit-Standfuß vom Boden der Verpackung.
- Entfernen Sie die Reste des Klebepads (Transportsicherung) von der Unterseite des Standfußes.
- Entnehmen Sie die Räucherzapfe aus der Verpackung.
- Stellen Sie den Standfuß auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
- Stellen Sie eine Röucherkerze auf den Standfuß und zünden Sie diese an.
- Stülpen Sie die Räucherzapfe erst auf den Fuß, wenn die Röucherkerze nicht mehr brennt und nur noch raucht.
- Nach Verglimmen der Röucherkerze lassen Sie den Räucherzapfen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie eine neue Röucherkerze einsetzen oder den Räucherzapfen verpacken.

Genießen Sie in Ruhe den Anblick und den wundervollen Duft der „Oppacher Räucherzapfe“. Wir wünschen Ihnen viel Freude.



OLShop AG
Gewerbepark 13
02694 Malschwitz

Weitere Artikel aus unserem Angebot finden Sie unter www.olshop.de.