

Bedienungsanleitung Adventskranz

Sie halten einen Adventskranz der Marke „Oppacher Advent“ in den Händen.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Adventskranz seiner Bestimmung nach.
- Benutzen Sie den Adventskranz nur auf temperaturbeständigen Untergründen.
- Stellen Sie Kerzen ausschließlich auf die dafür vorgesehenen Kerzenteller.
- Es handelt sich bei der Inbetriebnahme der Kerzen auf dem Adventskranz um eine offene Flamme und damit geht eine Brandgefahr davon aus.
- Vermeiden Sie Zugluft.
- Verlassen Sie während Sie den Adventskranz benutzen nicht den Raum.
- Benutzen Sie den Adventskranz nur außerhalb der Reichweite von Kindern.

Bedienung

- Der Adventskranz ist ein Dekorationsartikel und nur für den privaten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Entnehmen Sie den Adventskranz aus der Geschenkverpackung. Durch den Transport ist es möglich, dass Dekorationsartikel auf dem Kranz verrückt wurden. Achten Sie vor dem Entzünden der Kerzen darauf, dass zwischen den Kerzentellern und den Dekorationsartikeln ein Sicherheitsabstand besteht.
- Stellen Sie den Adventskranz auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
- Zünden Sie die Kerzen an.

Tipp:

Nutzen Sie den Adventskranz auch im kommenden Jahr und verstauen Sie ihn einfach in der mitgelieferten Verpackung geschützt vor Licht. Neue Kerzen finden Sie in unserem Online-Shop www.olshop.de.

Genießen Sie in Ruhe den Anblick des „Oppacher Adventskranzes“

Wir wünschen Ihnen viel Freude.



OLShop AG
Gewerbepark 13
02694 Malschwitz

Weitere Artikel aus unserem Angebot finden Sie unter www.olshop.de.