

Bedienungsanleitung Räucherbaum

Sie halten einen Räucherbaum der Marke „Oppacher Advent“ in den Händen.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Räucherbaum nur seiner Bestimmung nach.
- Benutzen Sie den Räucherbaum nur auf temperaturbeständigen Untergründen.
- Stellen Sie ausschließlich kleine Räucherkerzen ein. Bitte beachten Sie zu den Räucherkerzen die Hinweise des Herstellers.
- Den Räucherbaum von offenen Flammen fernhalten.
- Bei Betrieb des Räucherbaumes können sehr hohe Temperaturen entstehen, dadurch wird das Verbindungsrohr zwischen Räucherbaum und Standfuß sehr heiß! Ebenso wird nach einiger Zeit auch der Standfuß warm.
- Verlassen Sie während Sie den Räucherbaum benutzen nicht den Raum.
- Benutzen Sie den Räucherbaum nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Räucherkerze erst, wenn diese nicht mehr heiß ist.

Bedienung

- Der Räucherbaum ist ein Dekorationsartikel und nur für den privaten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Entnehmen Sie den Räucherbaum aus der Geschenkverpackung.
- Lösen Sie den Holz-Standfuß vom Boden der Verpackung.
- Entfernen Sie die Reste des Klebepads (Transportsicherung) von der Unterseite des Standfußes.
- Entnehmen Sie die kleinen Räucherkerzen aus der Verpackung.
- Stellen Sie den Standfuß auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
- Stellen Sie eine Räucherkerze auf den Standfuß und zünden Sie diese an.
- Stülpen Sie den Räucherbaum erst auf den Fuß, wenn die Räucherkerze nicht mehr brennt und nur noch raucht.
- Nach Verglimmen der Räucherkerze lassen Sie den Räucherbaum auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie eine neue Räucherkerze einsetzen oder den Räucherbaum verpacken.

Genießen Sie in Ruhe den Anblick und den wundervollen Duft des „Oppacher Räucherbaumes“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude.



OLShop AG
Gewerbepark 13
02694 Malschwitz

Weitere Artikel aus unserem Angebot finden Sie unter www.olshop.de.