

Bedienungsanleitung Tischgesteck

Sie halten ein Tischgesteck der Marke „Oppacher Advent“ in den Händen.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Tischgesteck nur seiner Bestimmung nach.
- Benutzen Sie das Tischgesteck nur auf temperaturbeständigen Untergründen.
- Stellen Sie ausschließlich kleine Teelichter ein. Bitte beachten Sie zu den Teelichtern die Hinweise des Herstellers.
- Es handelt sich bei der Inbetriebnahme des Tischgesteckes mit Teelicht um eine offene Flamme und damit geht eine Brandgefahr davon aus.
- Vermeiden Sie Zugluft.
- Verlassen Sie während Sie das Tischgesteck benutzen nicht den Raum.
- Benutzen Sie das Tischgesteck nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie das verbrauchte Teelicht erst, wenn es nicht mehr heiß ist.

Bedienung

- Das Tischgesteck ist ein Dekorationsartikel und nur für den privaten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Entnehmen Sie das Tischgesteck aus der Geschenkverpackung.
- Stellen Sie das Tischgesteck auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
- Zünden Sie das Teelicht an.

Tipp:

Neue Teelichter finden Sie in unserem Online-Shop www.olshop.de.

Genießen Sie in Ruhe den Anblick des „Oppacher Tischgesteckes“

Wir wünschen Ihnen viel Freude.



OLShop AG
Gewerbepark 13
02694 Malschwitz

Weitere Artikel aus unserem Angebot finden Sie unter www.olshop.de.